

デコアスエード Boysen® DECORe™ Suede™

製品説明書



□特徴：

「デコアスエード」(Boysen® DECORe™ Suede™) は、スタイリッシュな外観と起毛のスエードレザーの高級感を表現できる、低臭、低 VOC、環境にやさしい水溶性の内装塗料です。簡単に塗ることができ、壁面に立体感を出します。細菌、カビ、真菌に対する抗菌保護機能 (Microban 機能) を有します。

□適した塗装場所：

インテリアのコンクリートの壁、木材、石膏ボードで使用

□容量荷姿：	4 リットル缶	デコアアンダーコート B-4605 (DECORe™ Undercoat)
		デコアクリアコート B-4600 (DECORe™ Matte Clearcoat)
		デコアスエード・ベース B-4501 (DECORe™ Suede Base)
	200ml	デコアトナー B-4700 (DECORe™ Toner)

□標準塗布条件：

- ・理論塗布可能範囲： 20～25 平方メートル／4 リットル (下地)
25～30 平方メートル／4 リットル (ベース＋トナー)
- ・指触乾燥： 2 時間
- ・硬化乾燥：
- ・乾燥膜厚：
- ・重塗り時間：
- ・細線塗装： 使用方法を提案します。
- ・アプリケーション： 3 “ダイヤモンドブラシ



取扱説明書

□表面処理：

表面処理の方法：

新しい石材は、塗装の前に通常の気象条件下で 14～28 日乾燥させます。塗装する表面は、清潔な条件下で乾燥し、油、グリース、ほこり、汚れの汚染物質、およびすべての砂とモルタルで汚さない必要があります。

16 部の水で希釈した 1 部の「ボイセン石材用中和剤 #44」(BOYSEN® Masonry Neutralizer #44) の溶液で、新しい石材を処理します。一晩乾かした後、その表面にできる白色結晶を除去するために水ですすぎます。そして、塗装の前に乾燥させます。

塗り直しの場合：

「ボイセンペイント／ワニス除去剤 #141」(BOYSEN® Paint and Varnish Remover #141) を使い、ワイヤーブラシ、スクレーパー、水ブラストを使用して、塗料を剥離、すべての異物阻害物をはぎ取ります。そして、乾燥させます。

古い塗料を石灰化するため、プライマーとして「ボイセン石材表面コンディショナー #7304」(BOYSEN® Chalk Blocker #7304) を使用します。カビが繁殖している場合には、「殺菌洗浄液」または「漂白剤溶液 (洗濯用漂白剤：水＝1：3 に調整)」をかけ、モップやブラシを使って洗浄して下さい。適切な処理をするため、残渣を洗浄する前に表面を一晩保って、乾燥させます。

塗装スケジュール：

コンクリート用プライマーとして「パーマコートフラットラテックス #701」(BOYSEN® Permacoat™ Flat Latex #701) を塗ります。

木材については、「フラットウォールエナメル #800」(BOYSEN® Flatwall Enamel #800) を使用します。

プライマー塗布後、ブラシまたはローラーで完全に表面を覆うように「デコアアンダーコート #4605」(BOYSEN® DECORE™ Undercoat #4605) を塗り、乾燥させます。

注意：

求める性能は、「デコアアンダーコート」(BOYSEN® DECORE™ Undercoat) を使用することで達成することができます。

要望する色を選択した後、「デコアスエード #4501」(BOYSEN® DECORE™ Suede™ Base #4501) に「デコアトナー」(BOYSEN® DECORE™ Toner) を混ぜます。その色あいはいは 1／4、1／2、4501 一本とトナーの量を変えることによって、異なるトーンに調整することができます。均一に混ざるまでしっかりと混合します。斑にならないように注意して下さい。水や溶剤で薄めない下さい。デコールブラシでトップコーナーから塗り始め、短い縦横ストロークで作業をして下さい。

注意：

別のブラシで塗る場合、最良のデザインは実現できません。必要に応じて、デコアスエードの上に「マットコートクリア #4600」(DECORE™ Matte Clearcoat #4600) を塗ることもできます。



カラー

※色の再現性と塗料製造による技術上の理由から、これらのカラーは塗装色と一致しない場合があります。ご了承下さい。